



ALWAYS A WAVELENGTH AHEAD.



MF-15 MANIFOLD



DESCRIPTION

Der innovative Subbass MF-15 ist eine außergewöhnliche Entwicklung mit besonders tiefreichender Basswiedergabe, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Das Allroundtalent zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und einer freien Skalierbarkeit aus.

Die spezielle Manifold-Konstruktion bietet einem 15" Ultralanghubtreiber optimierten Strahlungswiderstand über weit mehr als 2 Oktaven. Minimale Powercompression sowie geringste Strömungsgeräusche gewährleistet der speziell entwickelte Frontstoff.





FEATURES

Modernste Werkstoffe sorgen für Robustheit und die neuartige Technologie für eine beachtliche Leistungsfähigkeit.

- Manifold Bauweise
- +/- 16mm lineare Membranauslenkung
- Besonders niedrige Verzerrungen
- Wasserbeständige Membranbeschichtung
- Durchdachtes Stackingsystem
- Optional flugfähig



APPLICATIONS

Der MF-15 ist ein universell einsetzbarer Subbass. Hohe Benutzerfreundlichkeit und sehr einfaches Handling prädestinieren das System für eine Vielzahl von Möglichkeiten.

- Skalierbare FOH Beschallung
- Clubs / Discotheken
- Portable PA für Bands / DJs
- Sidefill / Drumfill
- Line Source
- Phased Array / Beamforming





PERFORMANCE

System	High Power Subbass in Manifold Technologie
Bestückung	1 x 15" Ultralanghubtreiber mit 4" VC und gehärteter Membran Aluminium Demodulationsringe
Belastbarkeit	1600W RMS Verstärkerleistung
Wiedergabebereich	35-200Hz (+/- 3dB)
Empfindlichkeit	98dB / 1W / 1m 104dB / 1W / 1m - 4er Stack
Anschluss	2x Neutrik NL4 Speakon
Impedanz	8 Ω





LAMBDA LABS

PHYSICAL

Gehäuse	Hochfest versteifte Konstruktion aus speziellem 15mm Leichtholz	
Beschichtung	High-Density Polyurethane-Coating Mattschwarz	
Frontabdeckung	Wetterbeständiger Frontstoff auf beschichtetem 1.5mm Steggitter	

Abmessungen	Inch	Millimeter
Höhe	14.8	377
Breite	25.9	657
Tiefe	34.3	872
Gewicht	Pfund	Kilogramm
	63.8	29

